

## запчасть K15A-02 Ремкомплект воздушного клапана к насосу МК15PP



В ремкомплект входит:

1. 15MA16-VT (1511-VT) кольцо - 2 шт.
2. MA12-VT (1514-VT) кольцо - 6 шт.
3. SMA5-VT (1517-VT) кольцо - 2 шт.
4. SMA4-VT (1518-VT) уплотнение - 2 шт.
5. 15MA9-ST (1523-ST) уплотнительная прокладка - 1 шт.

-Для модели насосов:  
--МК15PP

## запчасть 99871709

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК50

## запчасть K06W-HY01 Ремкомплект проточной части насоса МК06PP

--В ремкомплект входит:

- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло клапана (PP) - 4шт/ ;
- перегородка (PP) - 4шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.

--- Для моделей насосов: -- МК06PP

## запчасть K06W-HY02 Ремкомплект проточной части насоса МК06PP

--В ремкомплект входит:

- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (SS) - 4 шт.
- седло клапана (SS) - 4шт/ ;
- перегородка (SS) - 4шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.

--- Для моделей насосов: -- МК06PP

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

(8182)63-90-72  
(7172)727-132  
(8512)99-46-04  
(3852)73-04-60  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06

(3412)26-03-58  
(395)279-98-46  
(843)206-01-48  
(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
  
(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41  
(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(3812)21-46-40  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
  
(495)268-04-70

(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78  
(8692)22-31-93  
(3652)67-13-56  
(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
  
(772)734-952-31

(3462)77-98-35  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(4212)92-98-04  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

<https://jpump.nt-rt.ru/> ||

:eod@nt-rt.ru

## запчасть K06W-HY03 Ремкомплект проточной части насоса MK06PP

--В ремкомплект входит:  
-- диафрагмы (HY) - 2 шт.  
-- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
-- седло клапана (SS) - 4шт/ ;  
-- перегородка (SS) - 4шт.  
-- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.  
--- Для моделей насосов: -- MK06PP

## запчасть K06W-ST02 Ремкомплект проточной части насоса MK06PP

--В ремкомплект входит:  
-- диафрагмы (TF) - 2 шт.  
-- шаровые клапаны (SS) - 4 шт.  
-- седло клапана (SS) - 4шт/ ;  
-- перегородка (SS) - 4шт.  
-- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.  
--- Для моделей насосов: -- MK06PP

## запчасть K06W-ST03 Ремкомплект проточной части насоса MK06PP

--В ремкомплект входит:  
-- диафрагмы (ST) - 2 шт.  
-- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
-- седло клапана (SS) - 4шт/ ;  
-- перегородка (SS) - 4шт.  
-- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.  
--- Для моделей насосов: -- MK06PP

## запчасть K06W-TF03 Ремкомплект проточной части насоса MK06PP

--В ремкомплект входит:  
-- диафрагмы (TF) - 2 шт.  
-- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
-- седло клапана (SS) - 4шт/ ;  
-- перегородка (SS) - 4шт.  
-- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.  
--- Для моделей насосов: -- MK06PP

## запчасть K06W-VT01 Ремкомплект проточной части насоса MK06PP

--В ремкомплект входит:  
-- диафрагмы (VT) - 2 шт.  
-- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
-- седло клапана (PP) - 4шт/ ;  
-- перегородка (PP) - 4шт.  
-- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.  
--- Для моделей насосов: -- MK06PP

## запчасть K06W-VT02 Ремкомплект проточной части насоса МК06PP

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (SS) - 4 шт.
- седло клапана (SS) - 4шт/ ;
- перегородка (SS) - 4шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.
- Для моделей насосов: -- МК06PP

## запчасть K06W-VT03 Ремкомплект проточной части насоса МК06PP

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло клапана (SS) - 4шт/ ;
- перегородка (SS) - 4шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.
- Для моделей насосов: -- МК06PP

## запчасть K25W-HY01-N1 Ремкомплект проточной части насоса МК25



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седло клапана (PP) - 4шт/ ;
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.
- Для моделей насосов:
- МК25PP-PP/HY/HY/PP-N1

## запчасть K25W-ST01-N1 Ремкомплект проточной части насоса МК25



--В ремкомплект входит:  
-- диафрагмы (ST) - 2 шт.  
-- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.  
-- седло клапана (PP) - 4шт ;  
-- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.

--- Для моделей насосов:  
-- МК25PP-PP/ST/ST/PP-S-N1

-- МК25PP-PP/ST/ST/PP-T-N1

## запчасть K25W-ST02 ремкомплект проточной части для насоса МК25



**В ремкоплект входит:**

1. диафрагмы (ST) - 2 шт.
2. шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
3. седла (ST) - 4 шт.

## запчасть K25W-TF01-N1 Ремкомплект проточной части насоса МК25



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло клапана (PP) - 4шт ;
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.

--- Для моделей насосов:

- МК25PP-PP/TF/TF/PP-S-N1
- МК25PP-PP/TF/TF/PP-T-N1

## запчасть K25W-TF02



В ремкомплект входит:

1. диафрагмы (TF) - 2 шт.
2. диафрагмы (ST) - 2 шт.
3. шаровые клапаны (TF) -4 шт.
4. седла (TF) - 4 шт.
5. уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.

## запчасть K25W-TF02-N1 Ремкомплект проточной части насоса МК25



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло клапана (TF) - 4шт ;
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.

--- Для моделей насосов:

- МК25PP-KV/TF/TF/TF-N1

## запчасть K25W-VT01-N1 Ремкомплект проточной части насоса МК25

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло клапана (PP) - 4шт ;
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

--- Для моделей насосов:

- МК25PP-PP/VT/TF/PP-N1

## запчасть Ремкомплект проточной части (K06W-ST01)



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло клапана (PP) - 4шт ;
- перегородка (PP) - 4шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

--- Для моделей насосов: -- МК06PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K06W-TF01)



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло клапана (PP) - 4шт/ ;
- перегородка (PP) - 4шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Для моделей насосов: -- MK06PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K06W-TF02)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- шаровые клапаны (SS) - 4 шт.
- седло клапана (SS) - 4шт --перегородка (SS) - 4шт. -- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.
- Для моделей насосов:
- MK06PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-HY01)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.
- Для модели насосов:
- MK15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-HY02)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (SS) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.
- Для модели насосов:
- MK15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-HY03)



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.
- Для модели насосов:
- MK15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-ST01)



- Компоненты:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- перегородка (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.
- Работает со следующими насосами:
- MK15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-ST02)



В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (ST) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (SS) - 4 шт.  
--седла (SS) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.  
  
-Для модели насосов:  
--МК15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-ST03)



--Компоненты:  
--диафрагмы (ST) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
--седла (SS) - 4 шт.  
-- перегородка (SS) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.  
  
--Работает со следующими насосами:  
--МК15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-TF01)



В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (TF) - 2 шт.  
--диафрагмы (ST) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
--седла (PP) - 4 шт.  
-- перегородка (PP) - 4 шт.  
--уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.  
  
Для насосов:  
--МК15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-TF02)

В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (TF) - 2 шт.  
--диафрагмы (ST) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (SS) - 4 шт.  
--седла (SS) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.  
  
-Для модели насосов: --МК15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-TF03)



В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (TF) - 2 шт.  
--диафрагмы (ST) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
--седла (SS) - 4 шт.  
-- перегородка (SS) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-TF04)



В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (TF) - 2 шт.  
--диафрагмы (ST) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
--седла (KV) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК15PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-VT01)

В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (VT) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
--седла (PP) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

-Для модели насосов:

-МК15PP-PM  
--МК15PP-PP

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-VT02)

В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (VT) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (SS) - 4 шт.  
--седла (SS) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

-Для модели насосов:

--МК15PP-SS

## запчасть Ремкомплект проточной части (K15W-VT03)

В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (VT) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (TF) - 4 шт.  
--седла (SS) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

-Для модели насосов:

--МК15PP-AL  
--МК15PP-SS

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-HY01)



В ремкомплект входит:  
--диафрагмы (HY) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (HY) - 4 шт.  
--седла (PP) - 4 шт.  
-- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-HY02)



--Компоненты:  
--диафрагмы (HY) - 2 шт.  
--шаровые клапаны (HY) - 4 шт.  
--седла (HY) - 4 шт.

--Работает со следующими насосами:  
--МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-ST01)



- Компоненты:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.
- Работает со следующими насосами:
- МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-ST03)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.

- Для модели насосов:
- МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-TF01)



- Компоненты:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Работает со следующими насосами:
- МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-TF03)



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Для моделей насосов: -- МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-VT01)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

- Для моделей насосов:
- МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-VT02)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло (VT) - 4 шт.

- Для моделей насосов:
- МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K25W-VT03)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.
- Для моделей насосов:
- МК25

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-HY01)



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.
- Для моделей насосов:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-HY02)



- Компоненты:
- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (HY) - 4 шт.
- Работает со следующими насосами:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-HY03)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.
- Для моделей насосов:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-ST01)



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.
- Работает со следующими насосами:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-ST02)



- Компоненты:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (ST) - 4 шт.
- Для моделей насосов:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-ST03)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.
- Для моделей насосов:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-TF01)



- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Для модели насосов: --МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-TF02)



- Компоненты:
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (TF) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Работает со следующими насосами:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-TF03)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Для модели насосов: --МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-VT01)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.
- Для модели насосов:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-VT02)

- В ремкомплект входит:
- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло (VT) - 4 шт.
- Для модели насосов:
- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K40W-VT03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

-Для модели насосов:

- МК40

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-HY01)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.

-Для модели насосов:

- МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-HY02)



-- В ремкомплект входят:

- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (HY) - 4 шт.

\*уплотнительные кольца входят в конструкцию седла

--- Для моделей насосов:

- МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-HY03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.

-Для модели насосов:

- МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-ST01)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.

-Для модели насосов:

- МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-ST02)



-- В ремкомплект входит:

- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (ST) - 4 шт.

\*уплотнительные кольца входят в конструкцию седла

--- Для моделей насосов:

- МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-ST03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.

-Для модели насосов:

--МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-TF01)



В ремкомплект входит:

- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.

-Для модели насосов: --МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-TF02)



-- В ремкомплект входит:

- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (TF) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.

-- Для моделей насосов: -- МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-TF03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (TF) - 2 шт.
- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.

-Для модели насосов: --МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-VT01)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.

-Для модели насосов:

--МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K50W-VT02)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (VT) - 2 шт.
- шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
- седло (VT) - 4 шт.

-Для модели насосов:

--МК50

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-HY01)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-HY02)



- В ремкомплект входит:
  - диафрагмы (HY) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
  - седла (HY) - 4 шт.
  - уплотнительные кольца (BN) - 8 шт.
- Для моделей насосов:  
-- МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-HY03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (HY) - 2 шт.
- шаровые клапаны (HY) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (BN) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-ST01)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (PP) - 4 шт.
- уплотнительные кольца (EP) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-ST02)



- В ремкомплект входят:
  - диафрагмы (ST) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
  - седла (ST) - 4 шт.
- Для моделей насосов:  
-- МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-ST03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (ST) - 2 шт.
- шаровые клапаны (ST) - 4 шт.
- седла (SS) - 4 шт.

-Для модели насосов:  
--МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-TF01)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (TF) - 2 шт.
  - диафрагмы (ST) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
  - седла (PP) - 4 шт.
  - уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Для модели насосов: --МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-TF02)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (TF) - 2 шт.
  - диафрагмы (ST) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
  - седла (TF) - 4 шт.
  - уплотнительные кольца (TF) - 8 шт.
- Для модели насосов: --МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-TF03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (TF) - 2 шт.
  - диафрагмы (ST) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
  - седла (SS) - 4 шт.
  - уплотнительные кольца (TF) - 4 шт.
- Для модели насосов: --МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-VT01)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (VT) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
  - седла (PP) - 4 шт.
  - уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.
- Для модели насосов:  
--МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-VT02)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (VT) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
  - седла (VT) - 4 шт.
- Для модели насосов:  
--МК80

## запчасть Ремкомплект проточной части (K80W-VT03)

В ремкомплект входит:

- диафрагмы (VT) - 2 шт.
  - шаровые клапаны (TF) - 4 шт.
  - седла (SS) - 4 шт.
  - уплотнительные кольца (VT) - 4 шт.
- Для модели насосов:  
--МК80

## запчасть Ремкомплект воздушного клапана (K80A-01-P)

---- Для моделей насосов:  
--MK80PP

## запчасть K06A-01 ремкомплект пневмодвигателя для насосов МК06


- Для моделей насосов:  
--MK06PP

## запчасть K15A-01 Ремкомплект пневмодвигателя для насосов МК15PP




- Для моделей насосов:  
--MK15PP

## запчасть Комплект уплотнений к пневмодвигателю (KMA-02)



- Для моделей насосов:  
--MK25AL, MK25SS  
--MK40AL, MK40SS  
--MK50AL, MK50SS

## запчасть Комплект уплотнений к пневмодвигателю (KMA-02-P)



- Для моделей насосов:  
--MK25PP  
--MK40PP  
--MK50PP

## запчасть Ремкомплект пневмодвигателя из алюминия (K80A-01)



- Для моделей насосов:  
--MK80AL

## запчасть Ремкомплект пневмодвигателя из алюминия (KMA-01)



--Работает со следующими насосами:  
--MK25AL  
--MK40AL  
--MK50AL

## запчасть Ремкомплект пневмодвигателя из полипропилена (KMA- 01-P)



--Работает со следующими насосами:  
--MK25PP  
--MK40PP  
--MK50PP

## запчасть Ремкомплект пневмодвигателя (K06A-02)

- Для моделей насосов:  
--MK06PP

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

(8182)63-90-72  
(7172)727-132  
(8512)99-46-04  
(3852)73-04-60  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06

(3412)26-03-58  
(395)279-98-46  
(843)206-01-48  
(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
  
(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41  
(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(3812)21-46-40  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
  
(495)268-04-70

(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78  
(8692)22-31-93  
(3652)67-13-56  
(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
  
(772)734-952-31

(3462)77-98-35  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(4212)92-98-04  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

<https://jpump.nt-rt.ru/> || .

:eod@nt-rt.ru